INSTRUCCIONES DE LAVADO

CUERO

La limpieza comercial en seco es un método rentable y aceptable para reutilizar la mayoría de los guantes, mangas, prendas o accesorios elaborados a base de cuero. Algunas diferencias en la contracción, el endurecimiento, la pérdida de peso y la retención de color pueden ocurrir debido al proceso de limpieza en seco o los productos químicos utilizados.

Se sugiere lavar el EPP de cuero incluyendo los que cuentan con materiales secundarios como tela o lona de la siguiente manera:

1.- La limpieza en seco se debe realizar en carga frontal, lavadoras comerciales o Extractores. Se pueden utilizar diferentes solventes y productos químicos, tales como alcoholes minerales, solventes de petróleo y detergentes para limpieza en seco.

El número de ciclos y tiempos de limpieza dependerán de el nivel de suciedad esté el EPP:

- Ligeramente sucio: Lave en solventes de petróleo y detergentes hasta por 10 minutos.
- Muy sucio: Lave en dos o tres ciclos de enjuague. El primer ciclo debe durar de 5 a 10 minutos; el segundo y el tercer ciclo deben ser durante 10 minutos.

2.-El lavado se realiza con productos químicos a temperatura ambiente. No se necesita calo
Todos los productos químicos deben eliminarse después de cada ciclo.
Los productos químicos se pueden filtrar y reutilizar. Todos los productos químicos destilados se deben destruir después de su uso según las regulaciones de E.P.A.

3.-Para secar los guantes: los extractores se deben configurar a 110 °F a 140 °F y deben funcionar durante 4 a 6 minutos.

4.-Para eliminar la rigidez del cuero, los guantes se pueden secar al aire en un vaso con bolas de goma dura de ¾" para suavizar el cuero por hasta 30 minutos a temperaturas de 110 °F a 120 °F

No utilice ningún compuesto de limpieza con cloro o lejía.

El número de ciclos de limpieza que puede soportar un guante depende del grado y la calidad del cuero y la calidad de las telas de los guantes. Algunos materiales elásticos utilizados en los puños de los guantes pueden endurecerse y volverse quebradizos debido a los efectos químicos y al calor. Los guantes con tela o puño de pato son más aceptables para el lavado.

El grosor y el grado del cuero determinan la durabilidad de un guante tanto en uso como en lavado.

MCR SAFETY

(444)1025579 | www.mcrsafety.com.mx