

GUIA DE LIMPIEZA DE EPP VISUAL

MCR Safety recomienda las siguientes instrucciones de limpieza específicas para la limpieza de lentes, goggles y micas faciales.



1. Primero enjuague los residuos y la suciedad de la lente con agua tibia.

2. Lávese con un jabón suave.

3. Enjuague de nuevo con agua tibia.

4. Luego, elimine el exceso de agua con un tejido o paño de microfibra.

5. Si no hay agua y jabón suave en sitio de trabajo, también recomendamos MCR Safety toallitas limpiadoras de lentes (LCT) o spray solución de limpieza de botellas (LCS1).

• Nota: no utilice toallitas de limpieza de otras marcas si contienen más de 15% de alcohol, ya que puede dañar el lente y la montura de policarbonato ni utilizar máquinas de "autoclave", ya que puede convertir el material en un tinte amarillo y causar que se vuelva quebradizo con el tiempo.

Por favor háganos saber si necesita más información. Gracias nuevamente por su consulta y continuo apoyo a nuestra marcas de seguridad MCR Safety.

